


ПУЛЬТ ДУ

Включает реагирование аппарата на команды прилагающегося пульта дистанционного управления.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Не получает рабочих сигналов с пульта дистанционного управления.
ВКЛ	Получает рабочие сигналы с пульта дистанционного управления.

Отображение элемента

1 Нажмите , чтобы отобразить меню.



2 Выберите „ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ“ и нажмите .



3 Выберите „ПУЛЬТ ДУ“ и нажмите .

