
Det optagede motiv er for mørkt.

Anvend baglyskompensation, når baggrunden er lyst og motivet mørkt.

Anvend „LIGHT“ eller „FLASH“ i menuen.

Brug „NIGHT EYE“ i SCENEVALG.

Anvend „GAIN UP“ i menuen.

Indstil „BRIGHTNESS ADJUST“ i den manuelle indstillingsmenu i "+" siden.