

Vis indstillingsmenu

Du kan justere flere visningsindstillinger såsom LCD-skærmens lysstyrke, osv.

Indstilling	Detaljer
LANGUAGE	Sproget på skærmen kan ændres.
DATE DISPLAY STYLE	Indstiller rækkefølgen for år, måned, dag og tidsvisningsformatet (24t/12t).
MONITOR BRIGHTNESS	Indstiller LCD-skærmens lysstyrke.
LCD BACKLIGHT	Indstiller lysstyrken på skærmens baglys.
FOCUS ASSIST COLOR	Indstiller farven af markeringen af det motiv, der er i fokus, når fokusassistenten anvendes.