


Opstilling af trefod

Enheden kan monteres på en trefod. Det er brugbart, når man vil undgå kamerarystelser og optage fra samme position.



- For at forhindre at enheden falder ned, skal det sikres, at trefodens monteringskrue og positioneringshullerne på enheden sidder ordentligt sammen, og at skrueene er strammet til.

FORSIGTIG:

- For at forebygge skader som følge af, at enheden falder til jorden, skal trefodens brugermanual gennemlæses og man skal sørge for, at enheden sidder godt fast.

BEMÆRK:

- Det anbefales at anvende en trefod, når man optager under forhold der har tendens til at give rystelser (som mørke steder eller når der er zoomet kraftigt ind).
 - Indstil "DIS" til  (OFF), når der anvendes en trefod til at optage.
-