


Formatering af den eksterne USB-harddisk

Alle filer på det eksterne harddisk-drev kan slettes.

FORSIGTIG:

- Al data på det eksterne harddisk-drev bliver slettet, når de formateres.
Kopier alle filer på kortet til en pc før formatering.

1 Vælg video- eller stillbilledetilstand.



2 Vælg „FORMAT“ og berør .



3 Vælg „YES“ og berør .



- Berør  efter formateringen.