

## Indspilningsmenu (stillbilleder)

Du kan justere flere indstillinger, som lysstyrke og hvidbalance, så de passer til motivet eller formålet. Du kan også ændre indstillinger som billedkvalitet og lys.

| Indstilling         | Detaljer                                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MANUAL SETTING      | Indspilningsindstillinger kan justeres manuelt.<br>• De vises kun, når der optages i manuel tilstand.                                                      |
| FACE PRIORITY AE/AF | Genkender ansigter og justerer automatisk lysstyrke og fokus.                                                                                              |
| FLASH               | Indstilling af blitzlys.                                                                                                                                   |
| SELF-TIMER          | Brug denne, når der tages et gruppebillede.                                                                                                                |
| SHUTTER MODE        | Indstillingerne for kontinuerlig optagelse kan justeres.                                                                                                   |
| IMAGE SIZE          | Indstiller billedstørrelsen (antal pixel) for stillbilleder.                                                                                               |
| IMAGE QUALITY       | Indstiller billedkvaliteten.                                                                                                                               |
| GAIN UP             | Får motivet til at fremstå oplyst, når der optages i mørke omgivelser.                                                                                     |
| AUTO REC            | Gør det muligt for enheden at optage stillbilleder automatisk ved at registrere ændringer i lysstyrken inden for den røde ramme, der vises på LCD-skærmen. |