


## FOTOOPTAGELSESMEDIER

Indstiller indspilnings-/afspilningsmedier for stillbilleder.

| Indstilling     | Detaljer                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| BUILT-IN MEMORY | Optager stillbilleder til videokameraets indbyggede hukommelse. |
| SD CARD         | Optager stillbilleder til SD-kortet.                            |

## Visning af punktet

1 Berør  for at få vist menuen.



2 Vælg „MEDIA SETTINGS“ og berør .



3 Vælg „REC MEDIA FOR IMAGE“ og berør .

