
Kan ikke slette mappen i det eksterne USB harddisk-drev.

Slet mappen ved hjælp af en computer.

(Når der tilføjes filer eller mapperne flyttes / omdøbes ved hjælp af en computer, kan de ikke slettes på denne enhed.)