

LUKKERINDSTILLING

Indstillingerne for kontinuerlig optagelse kan justeres.


Indstilling	Detaljer
RECORD ONE SHOT	Optager et stillbillede.
CONTINUOUS SHOOTING	Optager stillbilleder hele tiden mens der trykkes på SNAPSHOT-knappen.

BEMÆRK:


- Du kan ændre den kontinuerlige indspilningshastighed med CONT. SHOOTING SPEED i den grundlæggende indstillingsmenu.
- Hvis der udføres kontinuerlig indspilning mens videoindspilningen er i gang, skiftes tilstanden midlertidigt til „LOW SPEED“.
- Størrelsen på det stillbillede, som indfanges i videotilstand er 3200 x 1800.
- Nogle SD-kort understøtter muligvis ikke kontinuerlig optagelse.
- Den kontinuerlige optagelseshastighed falder, hvis funktionen bruges gentagne gange.

Visning af punkt

1 Vælg videotilstand.



2 Berør  for at få vist menuen.



3 Vælg „SHUTTER MODE“ og berør .

