

LUKKERINDSTILLING

Indstillingerne for kontinuerlig optagelse kan justeres.


Indstilling	Detaljer
RECORD ONE SHOT	Optager et stillbillede.
CONTINUOUS SHOOTING	Optager stillbilleder hele tiden mens der trykkes på SNAPSHOT-knappen.

BEMÆRK:


- Du kan ændre den kontinuerlige indspilningshastighed med CONT. SHOOTING SPEED i den grundlæggende indstillingsmenu.
- Nogle SD-kort understøtter muligvis ikke kontinuerlig optagelse.
- Den kontinuerlige optagelseshastighed falder, hvis funktionen bruges gentagne gange.

Visning af punktet

1 Vælg stillbillede-tilstand.



2 Berør  for at få vist menuen.



3 Vælg „SHUTTER MODE“ og berør .

