



Ændring af begivenhed på den viste fil

Kontrollerer og ændrer begivenheden på den viste fil.

1 Vælg afspilningstilstand.



2 Vælg videotilstand.



3 Berør for at få vist menuen.



4 Vælg „EDIT“ og berør .



5 Vælg „CHANGE EVENT REG.“ og berør .



6 Vælg „CURRENT“ og berør .



7 Vælg „YES“ og berør .



- Berør betjeningsknapperne "←"/"→" for at vælge foregående eller efterfølgende fil.

8 Vælg ny begivenhed og berør .



- Du kan annullere registreringen af begivenhed ved at berøre „CANCEL“.
- Berør efter indstillingen.
- Berør for at gå ud af skærmen.