

Sådan skabes diske med en DVD-brænder eller et eksternt Blu-ray-drev

Du kan kopiere de optagede filer til diske med en valgfri Dvd-brænder eller et eksternt Blu-ray-drev.

Kompatible dvd-brændere

Produkt navn	Beskrivelse
DVD-skriver • CU-VD3	Gør det muligt at kopiere de billeder, der er blevet optaget med denne enhed, til en dvd uden brug af en pc.
DVD-skriver • CU-VD50	Opretter dvd'er og fungerer som et eksternt dvd-drev, når den er tilsluttet til en pc. Derudover kan oprettede dvd'er afspilles ved at forbinde CU-VD50 til et tv.

Kompatibelt Blu-ray-drev

- LG: model nr. BE06LU10

Sådan skabes diske med en DVD-brænder eller et eksternt Blu-ray-drev

■ Sådan klargøres en dvd-brænder eller et eksternt Blu-ray-drev

■ Kopiering til bd/dvd

■ Andre handlinger

BEMÆRK:

- Diskenes tilgængelige indspilningstid varierer alt efter hvilken indspilningsmetode, der anvendes.