

Genindstilling af uret

Indstil uret med „CLOCK ADJUST“ fra menuen.

1 Berør  for at få vist menuen.




2 Vælg „CLOCK ADJUST“ og berør .



3 Vælg „CLOCK SETTING“ og berør .



4 Angiv dato og klokkeslæt.



- Brug berøringssensoren til at indstille år, måned, dag, time og minut i rækkefølge.
- Berør betjeningsknapperne "←"/"→" for at flytte markøren.
- Berør  efter indstilling af dato og tid.

5 Vælg din region og berør .



- Bynavn og tidsforskel vises.
- Berør  derefter skifter farven på den valgte region.