


SKÆRMBAGLYS

Indstiller lysstyrken på skærmens baglys.

Indstilling	Detaljer
BRIGHTER	Gør skærmens baglys lysere uanset i hvilke omgivelser.
STANDARD	Indstilles til standard lysstyrke. Hjælper med forlænge batterilevetiden, når den er valgt.
AUTO	Indstiller automatisk lysstyrken til „BRIGHTER“ ved udendørs optagelse og til „STANDARD“ ved indendørs optagelse.

Visning af punktet

1 Berør  for at få vist menuen.



2 Vælg „DISPLAY SETTINGS“ og berør .



3 Vælg „LCD BACKLIGHT“ og berør .

