


Bund



- 1** Stativfæste
- 2** Port til SD-kort
 - Indsæt et valgfrit SD-kort.
- 3** Batteriudløserknapp
- 4** Batteriplacering