


Forberedelse af ekstern USB-harddisk

BEMÆRK:

For at anvende det medfølgende USB-kabel med det eksterne harddisk-drev, skal du købe følgende USB-forlængerkabel.

- Mini-A (han) – A (hun)
(Del nummer: QAM0852-001)


1 Luk LCD-skærmen og tilslut kameraet.



- ① Forbind lysnetadapteren til enheden.
 - ② Forbind det eksterne USB harddisk-drevs lysnetadapter.
 - ③ Forbind det eksterne USB harddisk-drevs medfølgende USB-kabel.
- Se også det eksterne harddisk-drevs brugervejledning.

2 Tænd det eksterne harddisk-drev.

3 Åbn LCD-skærmen.



- Denne enhed tænder og BACK-UP-menuen kommer frem.
- Når USB-kablet er tilsluttet, vises BACK-UP-menuen.

FORSIGTIG:

- Sørg for, at der er slukket for strømmen, når enhederne forbindes. Ellers er der fare for stød eller funktionsfejl.
- Der må ikke forbindes et USB-hub mellem denne enhed og den eksterne USB-harddisk.