



Beskyttelse af valgte filer

Beskytter og fjerner beskyttelse på valgte filer.


1 Vælg afspilningstilstand.



2 Vælg video- eller stillbilledetilstand.



3 Berør for at få vist menuen.



4 Vælg „EDIT“ og berør .



5 Vælg „PROTECT/CANCEL“ og berør .



6 Vælg „FILE SELECT“ og berør .



7 Vælg den ønskede fil og berør .



- Et beskyttelsesmærke kommer til syne på den valgte fil. Berør for at fjerne mærket igen.
- Berør „CHECK“ for at kontrollere den valgte fil.

8 Berør efter at have valgt de alle filer, der skal beskyttes eller have fjernet beskyttelsen.

