
Billeder vises ikke korrekt på tv'et.

Tag kablet ud og tilslut det igen.

Sluk for enheden og tænd det igen.

Når der er tilsluttet via komponentens stik, kontroller om indstillingen for „COMPONENT OUTPUT“ i forbindelsesindstillingsmenuen egner sig til det tilkoblede tv. (Indstil på „1080i“ som standard)