

## AUTO POWER OFF

Forebygger at man glemmer at slukke kameraet, når denne er slået til.


| Indstilling | Detaljer                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| OFF         | Strømmen slukkes ikke, selvom enheden ikke anvendes i mere end 5 minutter.     |
| ON          | Slukker automatisk strømmen, hvis enheden ikke anvendes i mere end 5 minutter. |

### BEMÆRK:

- Når videokameraet kører på batteri, slukker strømmen automatisk, hvis enheden ikke anvendes i mere end 5 minutter.
- Når enheden kører på lysnetadapter, går det i standby-tilstand.

## Visning af punktet

- 1 Berør  for at få vist menuen.



- 2 Vælg „BASIC SETTINGS“ og berør .



- 3 Vælg „AUTO POWER OFF“ og berør .

