


Sletning af mapper i den eksterne USB-harddisk

Filer, der er kopieret på det eksterne harddisk-drev, kan slettes.

FORSIGTIG:

- Slettede filer kan ikke gendannes.
- Sørg for at sikkerhedskopiere vigtige filer på en pc.

1 Vælg video- eller stillbilledetilstand.



2 Vælg „DELETE“ og berør OK.



3 Vælg den ønskede mappe og berør OK.



4 Vælg „DELETE“ og berør OK.



- Berør OK efter sletningen.