


FJERNBETJENING

Muliggør betjening af denne enhed med den medfølgende fjernbetjening.

Indstilling	Detaljer
OFF	Modtager ikke betjeningssignaler fra fjernbetjeningen.
ON	Modtager betjeningssignaler fra fjernbetjeningen.

Visning af punktet

1 Berør  for at få vist menuen.



2 Vælg „BASIC SETTINGS“ og berør .



3 Vælg „REMOTE“ og berør .

