

HDMI-LÄHTÖ

Asettaa HDMI-miniliittimestä tulevan videon piirtoisuuden.


Asetus	Tiedot
AUTO 1	Yleensä suositellaan valintaa "AUTO 1".
AUTO 2	Valitse tämä valinta, kun videon toisto yksikössä "AUTO 1" on virheellinen.
480p	Valitse tämä valinta, kun videon toisto yksikössä "AUTO 2" on virheellinen.

HUOMAUTUS:

- "1080P" näkyy LCD-monitorissa, jos 1080p-yhteensopiva televisio liitetään tähän laitteeseen toistotilassa.

Kohteen näyttäminen

- 1 Avaa valikko koskettamalla .



- 2 Valitse "CONNECTION SETTINGS" ja kosketa .



- 3 Valitse "HDMI OUTPUT" ja kosketa .

