

Tallennusvalikko (video)

Voit säätää eri asetuksia, kuten kirkkaus ja valkotasapaino, kohteen tai tarkoituksen mukaisesti. Voit myös muuttaa tiettyjä asetuksia, kuten kuvanlaatu ja herkkyys.

Asetus	Tiedot
MANUAL SETTING	Tallennusasetuksia voidaan säätää manuaalisesti. • Ne näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalililassa.
FACE PRIORITY AE/AF	Tunnistaa kasvot ja säätää kirkkauden ja tarkennuksen automaattisesti.
LIGHT	Kytkee valon päälle/pois päältä.
REGISTER EVENT	Luokittelee videosi tapahtumien mukaan (kuten "Matka", "Urheilutapahtuma") rekisteröimällä tiedoston ennen tallennusta.
VIDEO QUALITY	Asettaa videolaadun.
ZOOM	Asettaa suurimman zoom-suhteen.
GAIN UP	Saa kohteen näyttämään kirkkaalta automaattisesti tallennettaessa pimeissä tiloissa.
HIGH SPEED RECORDING	Tallentaa nopeutettuna tai hidastettuna liikkeiden korostamiseksi.
TIME-LAPSE RECORDING	Tällä toiminnolla voidaan näyttää hitaasti, pitkän ajanjakson aikana tapahtuvat muutokset lyhyellä aikajaksolla ottamalla kohtauksesta kuvia tietyin intervalein.
AUTO REC	Tällä toiminnolla voidaan käynnistää tai pysäyttää laitteen tallennus automaattisesti aistimalla kirkkauden vaihtelut punaisen kehyksen sisäpuolella LCD-monitorilla.
SEAMLESS RECORDING	Kun käytössä olevan tallennusvälineen jäljellä oleva tila loppuu, laite siirtyy toiseen tallennusvälineeseen ja jatkaa tallentamista. Jos SD-kortilla oleva tila loppuu tallennuksen aikana, tallennus jatkuu keskeytyksettä sisäiselle muistille.
SHUTTER MODE	Jatkuvan kuvaamisen asetuksia voidaan säätää.
x.v.Color	Tallentaa käyttäen asetusta "x.v.Color".
WIND CUT	Vähentää tuulen aiheuttamaa ääntä.