
Kansion poistaminen ulkoiselta USB-kiintolevyasemalta ei toimi.

Poista kansio PC:llä.

(Kun tiedostoja lisätään tai kansioita siirretään/nimetään uudelleen PC:llä, niitä ei voida poistaa tällä laitteella.)