


Etupuoli



1 Bluetooth-antenni

2 Linssi ja linssinsuojus

- Älä kosketa linssiä tai linssinsuojaa.
- Älä peitä linsejä sormillasi videotallennuksen aikana.

3 Valo

- Kytke valo päälle kuvatessasi pimeissä paikoissa.

4 Anturi

- Älä peitä anturia sormillasi kaukosäätimen käytön aikana.

5 Salama

6 Stereomikrofoni

- Älä peitä mikrofonia sormillasi videotallennuksen aikana.

7 POWER/CHARGE-Lamppu

- Syttyy: Virta "PÄÄLLÄ"
- Vilkkuu: Lataus käynnissä
- Sammuu: Lataus valmis

8 ACCESS-Lamppu

- Tallennus tai toisto on käynnissä, kun lamppu syttyy tai vilkkuu.
- Älä poista akkua, verkkolaitetta tai SD-korttia.