


Suljinnopeuden asetus

Voit asettaa suljinnopeuden kohteen tyyppin mukaisesti.

1 Avaa valikko koskettamalla .



2 Valitse "MANUAL SETTING" ja kosketa .



3 Valitse "SHUTTER SPEED" ja kosketa .



4 Valitse "MANUAL" ja kosketa .



5 Valitse suljinnopeus kosketusanturilla.



- Asettaa suljinnopeuden väliä 1/2 - 1/4000. (1/500 asti yksittäiskuville.)
- Liu'uta ylös lisätäksesi suljinnopeutta.
- Liu'uta alas vähentääksesi suljinnopeutta.

6 Vahvista koskettamalla .



HUOMAUTUS:

- Asetuksia voidaan säätää erikseen videoille ja yksittäiskuville.