

Ryhmäkuvien ottaminen (ajastin)

10 sekunnin ajastin ja kasvojen tunnistuksen ajastin ovat käteviä ryhmäkuvien ottoon.


2 sekunnin ajastimella voidaan estää laukaisimen painamisesta aiheutuva kameran tärähtäminen.

HUOMAUTUS:


On suositeltavaa käyttää kamerajalustaa, kun kuvataan ajastintointia käyttäen.

2 tai 10 sekunnin ajastimen käyttö

1 Valitse yksittäiskuvatila.



2 Avaa valikko koskettamalla .




3 Valitse "SELF-TIMER" ja kosketa .



4 Valitse "2SEC" tai "10SEC" ja kosketa .




5 Tarkenna kohteeseen.



• Kun kuva on tarkennettu, tarkennuskuvake muuttuu vihreäksi.

6 Kuvaa yksittäiskuva.




- Ajastin tulee näkyviin ja ajanlasku kuvan ottoon alkaa.
- Voit pysäyttää ajastimen painamalla SNAPSHOT-painiketta uudelleen.

Kasvojentunnistuksen ajastimen käyttö


Kasvojentunnistus käynnistetään painamalla SNAPSHOT-painiketta ja kuva otetaan kolmen sekunnin jälkeen siitä, kun kolmas henkilö tulee kuvaan.

Tämä toiminto on hyödyllinen, kun kuvaaja halutaan ottaa mukaan ryhmäkuvaan.


1 Valitse yksittäiskuvatila.




2 Avaa valikko koskettamalla .




3 Valitse "SELF-TIMER" ja kosketa .



4 Valitse "FACE DETECTION" ja kosketa .



- 5 Kun olet varmistanut, että kaikki ovat kääntyneenä kameraan päin, paina SNAPSHOT-painiketta.



- Kohteen kasvojen ympärillä näkyy kehys.
 - Kun painat SNAPSHOT-painiketta jälleen kehysten ollessa kasvojen ympärillä, 10 sekunnin itselaukaisin käynnistyy.
- 6 Kuvaaja tulee mukaan kehykseen.

Valokuvaaja



- Laukaisin laukeaa kolmen sekunnin jälkeen siitä, kun kuvaaja on kehysten sisällä.
- Voit pysäyttää ajastimen painamalla SNAPSHOT-painiketta uudelleen.

HUOMAUTUS:

- "FACE DETECTION" -toiminnon kasvojen havaitseminen voi epäonnistua joissakin kuvausympäristöissä.