

Tällä laitteella luodun BD/DVD:n toisto

Tämän laitteen varmuuskopiointitoiminnolla luotu BD-/DVD-levyjä voidaan toistaa televisiossa käyttäen valinnaista toistotoiminnolla (CU-VD50) varustettua DVD-kirjoitinta (vain DVD-levyt) tai normaalia BD/DVD-soitinta. DVD-levyjä voidaan toistaa myös tässä laitteessa liittämällä siihen valinnainen toistotoiminnolla varustettu DVD-kirjoitin.

Toistolaite	DVD (DVD-Video-formaatti)	DVD (AVCHD-formaatti)	Blu-ray-levy
Tähän laitteeseen kytketty DVD-kirjoitin	✓	✓	-
Ulkoinen Blu-ray-asema, joka on liitetty tähän laitteeseen	✓	✓	✓
DVD-soitin/DVD-tallennin	✓	✓ *	-
Blu-ray-soitin/Blu-ray-tallennin	✓	✓ *	✓
Toistotoiminnolla varustettu DVD-kirjoitin (CU-VD50)	✓	✓	-


* Vain AVCHD-yhteensopiville laitteille

TÄRKEÄÄ:

- DVD-levyjä, jotka luodaan AVCHD-muotoisiksi, ei voida toistaa vakiotoiminnalla DVD-soittimilla. Levyn poistaminen soittimesta voi olla mahdollista.

Toistaminen DVD-kirjoittimella


1 Sulje LCD-monitori ja kytke.



- Liitä verkkoalaite tähän laitteeseen.
- Liitä DVD-kirjoittimen AC-sovitin.
- Liitä DVD-kirjoittimen mukana toimitettu USB-kaapeli.


- Katsele tallennusta televisiossa liittämällä tämä laite televisioon.

2 Lataa DVD-kirjoittimeen laitteella luotu DVD-levy.



- Paina virtapainiketta virran kytkemiseksi päälle.
- Avaa levytarjotin painamalla avauspainiketta.
- Vedä tarjotin kokonaan ulos ja aseta uusi levy oikein paikoilleen.
- Paina levytarjotin sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

3 Avaa LCD-monitori.



- Yksikkö käynnistyy ja BACK-UP-valikko tulee näkyviin.
- Kun USB-kaapeli on kytketty, BACK-UP -valikko näkyy.


4 Valitse "PLAYBACK" ja kosketa OK.



- Toisto alkaa.

Toistaminen ulkoisella Blu-ray-asemalla

1 Sulje LCD-monitori ja kytke.



- Liitä verkkoalaite tähän laitteeseen.
- Kytke Blu-ray-aseman verkkoalaite.
- Liitä ulkoisen Blu-ray-aseman USB-kaapeli tähän laitteeseen.

- Lue myös ulkoisen Blu-ray-aseman käyttöohjeet.
- Katsele tallennusta televisiossa liittämällä tämä laite televisioon.


2 Aseta tällä laitteella luotu Blu-ray-levy ulkoiseen Blu-ray-asemaan.

- Paina ulkoisen Blu-ray-aseman virtapainiketta kytkeäksesi virran päälle.



- Avaa levytarjotin painamalla avauspainiketta.
- Vedä tarjotin kokonaan ulos ja aseta uusi levy oikein paikoilleen.
- Paina levytarjotin sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

3 Avaa LCD-monitori.



- Yksikkö käynnistyy ja BACK-UP-valikko tulee näkyviin.
- Kun USB-kaapeli on kytkettynä, BACK-UP -valikko näkyy.

4 Valitse "PLAYBACK" ja kosketa .



- Toisto alkaa.

TÄRKEÄÄ:

- Varmista, että laitteiden virta on pois päältä niiden kytkennän aikana. Muutoin on olemassa sähköiskuvaara tai toimintahäiriöiden vaara.

HUOMAUTUS:

- Ainoastaan tällä laitteella luotuja DVD- ja Blu-ray-levyjä voidaan toistaa.
- Luvut eivät näy valikossa.

Yhteenvedon toisto DVD-kirjoittimella

Voit katsella jokaista levyllä olevaa videoita muutaman sekunnin ajan jatkuvasti toistamalla luotua levyä soittimessa ja valitsemalla valinnan "DIGEST PLAYBACK" ylävalikosta. Tarkista toiminnon avulla videoiden sisältö tai etsi haluamasi videon kohta.

- Normaaliin toistoon voidaan palata painamalla soittimen kaukosäätimen ylävalikkopainiketta ja valitsemalla "TO NORMAL PLAYBACK".

