

Toistovalikko (video)

Voit poistaa tai etsiä tiettyjä videoita.

Asetus	Tiedot
DELETE	Poistaa tarpeettomia videoita.
PICTURE TITLE	Luo soittolista yksinkertaisesti valitsemalla tallennuspäivämäärä ja nimenäyttö luettelosta.
SEARCH	Hienosäätää videoiden hakemistoruudun ryhmän, tallennuspäiväyksen tai tapahtuman mukaan.
PLAYBACK PLAYLIST	Toista luomasi soittolistat.
EDIT PLAYLIST	Luo soittolistan tai muokkaa sitä.
PLAYBACK OTHER FILE	Toistaa viallisilla hallintotiedoilla varustetut videot.
EDIT	• COPY Kopioi tiedostoja toiselle välineelle. • MOVE Siirtää tiedostoja toiselle välineelle. • PROTECT/CANCEL Suojaat tiedostot tahattomalta poistolta. • DIVIDE • TRIMMING Valitse haluttu osa videota ja tallenna se uutena videotiedostona. • CHANGE EVENT REG. Muuttaa rekisteröityä tapahtumaa.
SEAMLESS REC CTRL	Videot, jotka on tallennettu kahdelle eri tallennusvälineelle videotallennusvalikon "SEAMLESS RE-CORDING"-asetuksen ollessa käytössä, voidaan yhdistää yhdeksi videoksi.
WIPE/FADER	Lisää tehosteita tallennettujen videoiden alkuun ja loppuun.
ON-SCREEN DISPLAY	Määrittää, näytetäänkö kuvaruutunäytöt, kuten kuvakkeet, toiston aikana.