

JATK. KUVAUKSEN NOPEUS

Kuvausvälin määrittäminen jatkuvan kuvauksen aikana.


Asetus	Tiedot
HIGH SPEED	- Kuvaa enintään kuusi yksittäiskuvaa peräkkäin yksittäiskuvatilassa noin 0,4 sekunnin aikana. - Kuvaa enintään 11 yksittäiskuvaa peräkkäin videotilassa noin 0,4 sekunnin aikana.
MEDIUM SPEED	- Kuvaa enintään kuusi yksittäiskuvaa peräkkäin yksittäiskuvatilassa noin 0,9 sekunnin aikana. - Kuvaa enintään 11 yksittäiskuvaa peräkkäin videotilassa noin 1,1 sekunnin aikana.
LOW SPEED	Kuvaa jatkuvasti, kunnes tallennusväline on täynnä.

HUOMAUTUS:

- Kuvausnopeus hidastuu vähitellen jatkuvan kuvauksen jatkues-
sa "LOW SPEED"-tilassa.
- Jatkuva kuvaus videotallennuksen aikana vaihtaa väliaikaisesti tilak-
si "LOW SPEED".

Kohteen näyttäminen

- 1 Avaa valikko koskettamalla .



- 2 Valitse "BASIC SETTINGS" ja kosketa .



- 3 Valitse CONT. SHOOTING SPEED ja kosketa .

