



Otsikkoruutujen lisääminen soittolistaan

Lisää otsikkoruutu luodulle soittolistalle.

1 Valitse toistotila.



2 Valitse videotila.



3 Avaa valikko koskettamalla .



4 Valitse "EDIT PLAYLIST" ja kosketa .



5 Valitse "SET TITLE" ja kosketa .



6 Valitse haluamasi soittolista ja kosketa .



• Kosketa "CHECK" tarkistaaksesi valitun soittolistan sisällön.

7 Valitse otsikko ja kosketa .



• Tarkista otsikko koskettamalla "CHECK".

• Poistaaksesi otsikon, valitse "EI OTSIKKOA".