


Valittujen tiedostojen poistaminen

Poistaa valitut tiedostot.


TÄRKEÄÄ:

- Poistettuja tiedostoja ei voi palauttaa.


1 Valitse toistotila.



2 Valitse video- tai yksittäiskuvatila.




3 Avaa valikko koskettamalla



4 Valitse "DELETE" ja kosketa



5 Valitse "FILE SELECT" ja kosketa



6 Valitse haluamasi tiedosto ja kosketa




- Poistomerkki ilmestyy valittuun tiedostoon. Poistaaksesi poistomerkin, kosketa uudestaan .
- Kosketa "CHECK" tarkistaaksesi valitun tiedoston.

7 Valittuasi kaikki poistettavat tiedostot, kosketa "EXEC".



8 Valitse "YES" ja kosketa



- Kosketa poiston jälkeen .

HUOMAUTUS:

- Kun soittolistan tiedostot poistetaan, soittolista muuttuu.
- Suojattuja tiedostoja ei voi poistaa. Poista suojaus ennen tiedoston poistoa.