


- Kosketa poiston jälkeen .


Soittolistojen poisto

Poista luomasi soittolistat.


- 1 Valitse toistotila.



- 2 Valitse videotila.



- 3 Avaa valikko koskettamalla .




- 4 Valitse "EDIT PLAYLIST" ja kosketa .



- 5 Valitse "DELETE" ja kosketa .



- 6 Valitse soittolista, jonka haluat poistaa, ja kosketa .



- Kaikki luodut soittolista poistetaan, kun "DELETE ALL" on valittu.

- 7 Valitse "YES" ja kosketa .



- Kun poisto on tehty, näkyviin tulee jälleen poistettavan soittolistan valintaruutu.