


Ulkoisen USB-kiintolevyaseman valmistelu

HUOMAUTUS:

Ulkoisen kiintolevyaseman mukana toimitetun USB-kaapelin käyttö edellyttää seuraavan USB-jatkojohdon hankkimista.

- Mini-A (uros) – A (naaras)
(Tuotenumero: QAM0852-001)

1 Sulje LCD-monitori ja kytke.




- ① Liitä verkkolaite tähän laitteeseen.
- ② Kytke ulkoisen USB-kiintolevyaseman verkkolaite.
- ③ Liitä ulkoisen USB-kiintolevyaseman mukana toimitettu USB-kaapeli.

- Lue myös ulkoisen kiintolevyaseman käyttöohjeet.

2 Kytke ulkoinen kiintolevyasema päälle.

3 Avaa LCD-monitori.



- Yksikkö käynnistyy ja BACK-UP-valikko tulee näkyviin.
- Kun USB-kaapeli on kytkettynä, BACK-UP -valikko näkyy.

TÄRKEÄÄ:

- Varmista, että laitteiden virta on pois päältä niiden kytkennän aikana. Muutoin on olemassa sähköiskuvaara tai toimintahäiriöiden vaara.
- Älä liitä USB-keskitintä tämän laitteen ja ulkoisen USB-kiintolevyaseman väliin.