


Tallennusvälineen vaihtaminen (vain videotila)

Valitse BD/DVD-kirjoittimella luotavan levykkeen tyyppi ja videolaatu. Korjaus on tarpeen tehtäessä DVD:tä BD-kirjoittimella tai standardilaatuisia DVD:tä DVD-kirjoittimella.

1 Valitse video- tai yksittäiskuvatila.



2 Valitse "CHANGE REC. MEDIA" ja kosketa **OK**.



■ Videoiden varmuuskopiointi DVD-kirjoittimella

Asetus	Tiedot
DVD(AVCHD)	Tallentaa videot DVD:lle korkealla kuvanlaadulla.
DVD-Video	Tallentaa videot DVD:lle muunnettuaan ne vakiokuvanlaatuiseksi.

■ Videoiden varmuuskopiointi BD-kirjoittimella

Asetus	Tiedot
Blu-ray DISC	Tallentaa videot BD:lle korkealla kuvanlaadulla.
DVD(AVCHD)	Tallentaa videot DVD:lle korkealla kuvanlaadulla.
DVD-Video	Tallentaa videot DVD:lle muunnettuaan ne vakiokuvanlaatuiseksi.

Varoittaa tehdessään varmuuskopiota DVD-Video -formaatissa : ———

- Kestää noin 1,2 kertaa tallennusajan muuntaa video korkeasta kuvanlaadusta vakiokuvanlaatuun. (Alkuperäinen video säilyy korkealla kuvanlaadulla.)
- Jokainen kohtaus tallennetaan kappaleena. Video pysähtyy kohtausten vaihtuessa, tämä ei ole toimintahäiriö.
- Videoita ei voi tallentaa DVD-R DL (kaksoiskerros) -levykeille. Käytä DVD-R- tai DVD-RW -levykeitä.

HUOMAUTUS:

- DVD-levyjä, jotka on luotu toimintoa "DVD-Video" käyttäen, voidaan toistaa normaaleissa DVD-soittimissa.
- Kun yksittäiskuvia varmuuskopioidaan, voit valita valinnan "Blu-ray DISC" tai "DVD". Yksittäiskuvien kuvanlaatu ei muutu.