


Ulkoisen USB-kiintolevyaseman kansioden poistaminen

Tiedostot, jotka on kopioitu ulkoiselle kiintolevyasemalle, voidaan poistaa.

TÄRKEÄÄ:

- Poistettuja tiedostoja ei voi palauttaa.
- Muista varmuuskopioida tärkeät tiedostot PC:lle.

1 Valitse video- tai yksittäiskuvatila.



2 Valitse "DELETE" ja kosketa **OK**.



3 Valitse haluamasi kansio ja kosketa **OK**.



4 Valitse "DELETE" ja kosketa **OK**.



- Kosketa poiston jälkeen **OK**.