


BILDFORMAT

Ställer in bildstorleken (antal pixlar) för stillbilder.


Inställning	Detaljer
3520X2640(9.3M) 3072X2304(7M) 2592X1944(5M) 1600X1200(1.9M) 640X480(0.3M)	Tar stillbilder med 4:3 bildkvot.
3520X1984(7M) 3072X1728(5.3M) 2592X1456(3.8M) 1920X1080(2M) 1280X720(0.9M)	Tar stillbilder med 16:9 bildkvot. Kanterna på stillbilder som spelats in i bildkvot 16:9 kapas eventuellt av vid utskrift.

Visa motivet

1 Välj stillbildläge.



2 Berör  för att komma till menyn.



3 Välj "BILDFORMAT" och berör .

