


OSD

Ställer in visning av skärmbjekt som ikoner under uppspelning.


Inställning	Detaljer
AV	Ingen visning alls.
VISA ALLT	Visar allt.
VISA ENDA- ST DA- TUM	Visar endast datum.

Visa motivet


1 Välj uppspelningsläge.



2 Välj videoläge.



3 Berör  för att komma till menyn.



4 Välj "OSD" och berör .

