


Kopiera valda filer

Välj och kopiera önskade videos.

1 Välj video- eller stillbildsläge.



2 Välj "VÄLJ OCH SKAPA" (video) eller "VÄLJ OCH SPARA" (stillbild) och tryck på **OK**.



3 Välj mediet för kopiering och berör **OK**.



4 Välj "VÄLJ BLAND SCENER" (videor) eller "VÄLJ FRÅN BILDER" (stillbilder) och tryck på **OK**.



5 Välj videon eller stillbilden som ska sparas och tryck på **OK**.



- En bocksymbol visas på den valda videon. För att ta bort bocksymbolen, berör **OK**.
- Berör "KONTR." för att kontrollera videon.

6 När du valt, berör "SPARA".



7 Välj "UTFÖR" och berör **OK**.



- Antalet skivor, som behövs för att kopiera filerna, visas. Förbered skivorna därefter.
- Berör "KONTR." för att kontrollera filen, som ska kopieras.

8 Välj "JA" eller "NEJ" och berör **OK**. (endast -läge)



- När "JA" valts, visas videos, som har näraliggande inspelningsdatum, i grupper.
- När "NEJ" valts, visas videos efter inspelningsdatum.

9 Välj "UTFÖR" och berör **OK**.



- När "SÄTT I NÄSTA SKIVA" visas, byt skiva.

10 När kopieringen är klar, berör du **OK**.



11 Stäng LCD-skärmen och koppla ifrån USB-kabeln.

OBS!:

- Stäng inte av strömmen eller koppla bort USB-kabeln innan kopieringen är klar.
- Filer, som inte finns på indexskärmen under uppspelning, kan inte kopieras.

ANMÄRKNING:

- För att kontrollera den skapade skivan, välj "SPELA UPP" i steg 1.

När "VILL DU AVSLUTA?" visas

Visas när "AUTOAVSLUTNING" menyn för kamerainställningar är inställd till "AV".

- För att spela upp på andra enheter väljer man "JA" och trycker på .
- För att lägga till fler filer till DVD:n senare väljer man "NEJ" och trycker på .

ANMÄRKNING:

- När man skapar två eller fler DVD-skivor samtidigt kommer alla skivor förutom den sista att finaliseras automatiskt, även om "AUTOAVSLUTNING" är inställd till "AV".
 - Man kan finalisera en DVD även om "SLUTFÖR" har valts i "SÄKERHETSKOPIA"-menyn.
 - För att spela upp en BD-R-skiva på andra enheter väljer man "SLUTFÖR" efter att ha skapat skivan.
(*"AUTOAVSLUTNING"-funktionen i menyn för kamerainställningar kan endast användas för att skapa DVD-skivor.*)
-