

“Digest Playback” på DVD-spelare

Du kan spela upp några sekunder från varje scen av inspelade videos i den skapade DVD-skivan.

1 Lägg i den skapade DVD-skivan i en DVD-spelare.

2 Välj "SAMORDNAD UPPSPELNING" på TV:n.

- Sammandraget spelas upp fortlöpande.



(Skärmen visas inte på den här enheten.)

ANMÄRKNING:

- Till vanlig uppspelning/till indexmeny
 - 1) Tryck på huvudmenyknappen på DVD-apparatens fjärrkontroll medan sammandraget spelas upp.
 - 2) Välj önskat objekt.
 - "SAMORDNAD UPPSPELNING"-menyn är inte tillgänglig när DVD-skivan skapas med den medföljande Everio MediaBrowser-programvaran.
-