



Redigera spellistor

Du kan ändra innehållet i en spellista som du har skapat.

1 Välj uppspelningsläge.



2 Välj videoläge.



3 Berör för att komma till menyn.



4 Välj "REDIGERA SPELLISTA" och berör .



5 Välj "REDIGERA" och berör .



6 Välj en spellista som ska redigeras och berör .



7 Välj en fil som ska läggas till i spellistan och berör .



• Berör "KONTR." för att markera den valda videon.

8 Tryck på för att föra in videon på rätt sida.



- Upprepa stegs 7-8 och ordna videorna i spellistan.
- För att ändra läge för en video väljer man punkten för införande med hjälp av rullningslisten efter steg 7 och trycker på .
- Om du vill radera en video från spellistan berör du "→" för att markera videon och berör sedan .

9 När ordningen är klar, berör du .



10 Välj "SPARA OCH AVSLUTA" och berör .

