

BLIXT

För inställning av blix.


Inställning	Detaljer
AV	Blixten går inte av.
AUTO	Blixten går automatiskt av om omgivningen är mörk.
AUTO RÖDA ÖGON	En förblixt går av för att minska röda ögon-effekten.
PÅ	Blixten går av alltid.
LÅNGSAM SYN-KRO	Blixten går av alltid och slutarhastigheten saktas ner för att både objektet och bakgrunden ska fångas upplysta.

ANMÄRKNING:


- Ikonen för blixten som visas på skärmen blinkar medan blixten laddas.
- Blixten går inte av när "SLUTARLÄGE" eller "NATT", "SKYMNING", eller SNÖ i "SCENVAL" har ställts in.

Visa motivet

1 Välj stillbildläge.



2 Berör  för att komma till menyn.



3 Välj "BLIXT" och berör .

