


Framdel



1 Bluetooth-antenn

2 Lins/linsskydd

- Vidrör inte objektivet och linsskyddet.
- Täck inte över linsen med fingrarna under videoinspelning.

3 Lampa

- Tänd lampan vid tagning i mörker.

4 Fjärrsensor

- Täck inte över sensorn med fingrarna när du använder fjärrkontrollen.

5 Blixt

6 Stereomikrofon

- Täck inte över mikrofonen med fingrarna under videoinspelning.

7 POWER/CHARGE-lampa

- Tänds: Kameran är "PÅ"
- Blinkar: Laddning pågår
- Släcks: Laddning avslutad

8 ACCESS-lampa

- Lampan tänds eller blinkar vid inspelning eller uppspelning.
Ta inte ut batteripaketet, nätadaptern eller SD-kortet.