
Färgerna ser annorlunda ut.

Ställ in "VITBALANS" på menyn för manuella inställningar som "MAN-UELL". Välj en inställning bland "FIN"/"MOLN"/"HALOGEN" beroende på ljuskälla. Välj "MVB" och gör inställningar.
Om videon spelades in med "x.v.Color" inställd på "PÅ", så sätt även TV:ns x.v.Color-inställning på på.