


Förbereda en extern Blu-ray-enhet

ANMÄRKNING:

Använd en USB-kabel med mini-A (han) – B (han) -anslutningsdon, när du ansluter till den externa Blu-ray-enheten. Den med den här kameran packade USB-kabeln kan inte användas. Köp USB-förlängningskabeln för att använda USB-kabeln, som medföljer den externa Blu-ray-enheten.

- Mini-A (han-) – A (hon-)
(Del nummer: QAM0852-001)

1 Stäng LCD-skärmen och anslut.



- ① Anslut nätadaptern till denna enhet.
- ② Anslut AC-adaptern på den externa Blu-ray-enheten.
- ③ Anslut USB-kabeln på den externa Blu-ray-enheten till denna enhet.

- Läs även bruksanvisningarna för den externa Blu-ray-enheten.


2 Sätt i en ny skiva.

- Tryck på strömknappen på den externa Blu-ray-enheten för att slå på strömmen.



- ① Tryck på eject-knappen för att öppna skivfacket.
- ② Skjut ut facket helt och lägg i en ny skiva korrekt.
- ③ Skjut in skivfacket till dess det klickar på plats.

3 Öppna LCD-skärmen.



- Denna enhet startas och SÄKERHETSKOPIA-menyn visas.
- När USB-kabeln är ansluten, visas SÄKERHETSKOPIA-menyn.

OBS!:

- Se till att stänga av strömmen, när du ansluter apparaterna. Annars kan elchock eller funktionsfel uppstå.