

SLUTARLÄGE

Inställningarna för tagning av bildserier kan ändras.


Inställning	Detaljer
SPELA IN EN BILD	Spelar in en stillbild.
KONTINUERLIG TAGNING	Spelar in stillbilder i bildserier så länge SNAP-SHOT-knappen hålls in.

ANMÄRKNING:


- Man kan ändra hastigheten för kontinuerlig inspelning med hjälp av KONT.FOTO.HASTIGHET i grundmenyn för inställningar.
- Om man spelar in kontinuerligt medan videoinspelning pågår ändras läget tillfälligt till "LÅG HASTIGH."
- Storleken på stillbilden som tas i videoläge är 3200 x 1800.
- En del SD-kort stöder eventuellt inte bildserier.
- Hastigheten vid tagning av bildserier blir långsammare om funktionen används flera gånger i rad.

Visa motivet

- 1 Välj videoläge.



- 2 Berör  för att komma till menyn.



- 3 Välj "SLUTARLÄGE" och berör .

