


Scenval

Vanliga motiv som dyker upp ofta kan spelas in med de bästa inställningarna.

1 Berör  för att komma till menyn.



2 Välj "MANUELLA INSTÄLLNINGAR" och berör .



3 Välj "SCENVAL" och berör .



4 Välj scen och berör .



• Efter inställning, berör .

* Bilden är bara en imitation.

Inställning	Effekt
NATT	Ökar förstärkningsnivån och lyser upp scenen automatiskt med hjälp av en långsam slutare när det är mörkt. Använd ett trebensstativ för att förebygga kameravibrationer. OFF   ON
SKYMNING	Tagning av nattscener med naturligt utseende. OFF   ON
PORTRÄTT	Gör bakgrunden mer ofokuserad för att personen i bilden ska bli mer framträdande. OFF   ON
SPORT	Fryser rörelsen i snabbvärliga motiv i varje bildruta. OFF   ON
SNÖ	Förhindrar att motivet blir för mörkt vid tagning av motiv i snö en solig dag. OFF   ON
SPOTLIGHT	Förhindrar att personen i bilden blir för ljus om omgivningen är ljus. OFF   ON