

KONT.FOTO.HASTIGHET

För att ställa in bildtagningsintervallet vid kontinuerlig inspelning.


Inställning	Detaljer
HÖG HASTIGH.	- Tar upp till sex stillbilder kontinuerligt i stillbildsläge under cirka 0,4 sekunder. - Tar upp till 11 stillbilder kontinuerligt i videoläge under cirka 0,4 sekunder.
MEDEL HASTIGH.	- Tar upp till sex stillbilder kontinuerligt i stillbildsläge under cirka 0,9 sekunder. - Tar upp till 11 stillbilder kontinuerligt i videoläge under cirka 1,1 sekunder.
LÅG HASTIGH.	Spelar in kontinuerligt tills inspelningsmediet är fullt.

ANMÄRKNING:

- Bildtagningshastigheten saktas ned gradvis när den kontinuerliga inspelningen går in i "LÅG HASTIGH."-läge.
- Om man spelar in kontinuerligt medan videoinspelning pågår ändras läget tillfälligt till "LÅG HASTIGH.".

Visa motivet

- 1 Berör  för att komma till menyn.



- 2 Välj "VANLIGA INSTÄLLN." och berör .



- 3 Välj KONT.FOTO.HASTIGHET och berör .

