


Spela upp filer i den externa USB-hårddisken

Videor och stillbilder som sparats på en extern hårddisk kan spelas upp på denna kamera.


1 Välj video- eller stillbildsläge.



2 Välj "SPELA UPP" och berör **OK**.



3 Välj önskad mapp och berör **OK**.



4 Välj önskad fil och berör **OK**.



- Tryck på **■** för att stoppa uppspelningen.

ANMÄRKNING:

- Ljud eller video kan avbrytas under uppspelning.