


Ansluta till en registrerad enhet

För att kunna använda en Bluetooth-kompatibel enhet med denna produkt måste man först registrera den och sedan ansluta den. För att skapa en anslutning till en Bluetooth-kompatibel enhet använder man menyerna och ställer in anslutningen till enheten till ON.

1 Berör  för att komma till menyerna.



2 Välj "ANSLUTN. INSTÄLLN." och berör .



3 Välj "Bluetooth" och berör .



4 Välj den enhet som ska anslutas och tryck på .



- Ikonen ändras från OFF till ON efter en lyckad anslutning till enheten. Vad gäller headsets, GPS-mottagare och smartphones visas ikonen för radiomottagningens status.

OBS!:

- "KAN INTE KOMMUNICERA MED Bluetooth-ENHETEN" visas om en enhet som inte stöds av enheten registreras och ansluts. Kontrollera den registrerade enheten och gör om registreringen.
- Upp till två Bluetooth-kompatibla headsets kan anslutas till denna enhet.
- Olika typer av Bluetooth-kompatibla enheter kan inte anslutas till denna enhet samtidigt. (T.ex. ansluta ett headset och en smartphone samtidigt)
- Det går inte att skicka eller ta emot ljuddata via ett headset om enheten är i läget för stillbildsinspelning.
- Om man väljer "FABRIKSINSTÄLLNING" i grundmenyn för inställningar kommer all information för registrerade Bluetooth-kompatibla enheter att raderas.
- Funktionerna automatisk avstängning, energisparläge och demoläge är ej tillgängliga när en Bluetooth-enhet är ansluten.

Om Frånkopplingar :

Anslutningen av denna enhet till en Bluetooth-kompatibel enhet kommer att avbrytas automatiskt i följande fall.

- Om man slår av strömmen till enheten
- Om enheten är ansluten till en DVD-skivare eller en PC via USB-kabel
- Om man aktiverar time lapse-inspelning
- Om man väljer "FABRIKSINSTÄLLNING" i grundmenyn för inställningar

ANMÄRKNING:

- Om kommunikation med en ansluten enhet misslyckas kommer denna produkt att avbryta anslutningen efter ca. 10 sekunder.
- Eftersom olika typer av Bluetooth-kompatibla enheter inte kan vara anslutna till denna produkt samtidigt ska man koppla ur den enhet som redan är ansluten om man vill ansluta en enhet av en annan typ.
- Alla anslutna Bluetooth-enheter kopplas från när man aktiverar time lapse-inspelning, ansluter en USB-kabel eller laddar fabriksinställningarna.
* Om man laddar fabriksinställningarna kommer den information som registrerats att raderas.

Anvisningar vid anslutning av en Bluetooth-kompatibel enhet

Man kan kontrollera statusen för Bluetooth-anslutningen på inspelningsskärmen.



Visning av ikon	Beskrivning
Status för radiomottagning	Visar statusen för Bluetooth-anslutningens radiomottagning.
Kommunikationsstatus GPS	Visar statusen för kommunikationen med GPS. Ikonen blinkar om lokaliseringsinformation inte kan hämtas från GPS.
Volym Bluetooth-mikrofon	Visar mikrofonens volym om Bluetooth-mikrofonen är på.

ANMÄRKNING:

- Statusen för radiomottagning är ungefärlig. Den visas inte i realtid.
- Om informationen uppdateras eller inte beror på statusen för signalerna. Effekten är i synnerhet långsam när radiomottagningen går från svag till stark.
- Statusen för radiomottagning visas inte vid BIP/OPP-anslutning.
- Eftersom kommunikation med ansluten enhet krävs för inhämtning av status för radiomottagning kan det hända att statusen inte uppdateras om kommunikationen plötsligt bryts (t.ex. genom att strömmen slås av).

Tabell över kompatibla anslutningar

Antal anslutningar	1	1	1	1	1	2
Situation vid anslutning	Situation 1	Situation 2	Situation 3	Situation 4	Situation 5	Situation 6
Headset	✓	-	-	-	-	✓
Headset	-	✓	-	-	-	✓
GPS-mottagare	-	-	✓	-	-	-
BIP/OPP	-	-	-	✓	-	-
Smartphone	-	-	-	-	✓	-

När två headsets registrerats

När två headsets registrerats kan mikrofonen endast använda ett av dem. Mikrofonen kan användas tillsammans med det headset som visas med ikonen för mikrofon bredvid sig.



- För att välja att använda ett annat headset tillsammans med mikrofonen ska man trycka på "MIK."

ANMÄRKNING:

- Man kan ändra ljudinställningen för Bluetooth-mikrofonen.